

MILKPAL

POKYNY PRE TÝŽDENNÉ ČISTENIE - KYSLÉ (ACID)

1 DEMONTÁŽ DIELOV

Odstráňte **výtokovú trysku** na mlieko, dýzu (Jet) a **2 sitkové filtre**.

Poznámka: Dajte pozor, aby ste nestratili priehľadný O-krúžok (tesnenie).

2 KYSLÝ ROZTOK

Pridajte **200 ml** tekutého kyslého roztoku* do **800 ml** teplej vody s teplotou **65–70 °C**.

Pripravte nádobu s roztokom a vložte do nej hadičku.

*Urnex Rinza Acidic alebo Cafetto MFC® Green

3 NASTAVENIE STROJA

Prejdite do menu "**Advanced Settings**" (Pokročilé nastavenia).

Prepnite na "**Continuous Mode**" (Nepretržitý režim).

Vytvorte nový horúci recept, nastavte pomer vzduchu (air ratio) na **0**, čas na **6 sekúnd** a teplotu na **70 °C**.

4 SPUSTENIE CYKLU

Stlačte tlačidlo nového receptu a nechajte cyklus dokončiť.

Stlačte tlačidlo receptu znova pre **opakovanie procesu**.

Opakujte, kým sa teplota nestabilizuje. (Pokles o 3–5 °C oproti nastavenej teplote na obrazovke je normálny).

5 VYHODNOTENIE

Otestujte teplotu pomocou **studeného mlieka**.

V prípade potreby prejdite na silnejší kyslý roztok.

6 POČISTIACE KROKY

Namontujte späť všetky diely (trysku, dýzu a filtre).

Vymažte tlačidlo/recept vytvorený pre toto čistenie.

Resetujte nastavenia a uistite sa, že je prístroj prepnutý späť do prerušovaného režimu (Intermittent Mode).

Frekvencia čistenia: Spúšťajte tento proces **týždenne** a/alebo po použití prípravku *Cafetto Chill* na hĺbkové čistenie.